



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést csak a tartó helyére illesztése után szabad rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Akassza be a tartó felső szélét a résbe a konzol és a kiegészítőálca ajtaja között. Helyezze el a tartót közvetlenül a kiegészítőálca ívelt sarka előtt.

2. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy az alsó széle beakadjon a konzol oldalfalának szélébe. Nyomja felfelé a tartó alját, hogy a széle teljesen a helyére kerüljön.



3. Helyezze a mellékelt záró alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Az előlap felszerelhető a vezető vagy az utas részére történő használathoz. Rögzítse az előlapot a tartóra a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2024-2026);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2024-2026)