



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szereljék fel: bármilyen készüléktartót vagy felszerelést csak a tartó helyére kerülése után szabad rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapi lemezből és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Igazítsa a tartót a konzol kapcsolóival egy vonalba. Helyezze a tartót a konzol oldalára úgy, hogy az él a konzol kiemelkedő szegélyéhez simuljon.



2. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy az alsó él beakadjon a konzol oldalfalának szélébe.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapi lemezt a tartóra. Állítsa be az előlapi lemezt a kívánt szögbe. Az előlapi lemez a vezető vagy az utas használatára is felszerelhető. Rögzítse az előlapi lemezt a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Panamera (2025-2026)