

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahol a tartót rögzíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza be a tartó alsó szélét a konzol oldalfalának szélébe.



2. Óvatosan húzza fel a tartó felső részét. Akassza be a tartó felső szélét a konzol kerete fölé. Nyomja le a tartó tetejét, hogy a szél teljesen beilleszkedjen a résbe.

3. Helyezze a mellékelt záróalátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Az előlapot a vezető vagy az utas számára is felszerelheti. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XE (2019-2020)