

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a megtisztítására, ahol a tartót fogja felszerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó felső részét a konzol szélére. A szalagnak a díszítőelem alatti kiegészítő tálca falán kell nyugodnia.



2. Nyomja a két mellékelt résnyitó vékony végét a résbe a konzol oldalfalának alján, hogy kiszélesítse a rést a tartó mindkét oldalán. Nyomja le a tartó tetejét, amíg az alsó él be nem akad/beccsatlakozik a résnyitók közötti résbe. Nyomja befelé és felfelé a tartó aljánál, hogy az él teljesen a résbe kerüljön. Húzza ki a résnyitókat.



3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlap kívánt szögét. Az előlap a vezető vagy az utas számára is felszerelhető. Rögzítse az előlapot a tartóra a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2025-2026)