



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a tartót a kiegészítő tálca mellé. Akassza be az alsó szélét a konzol díszléc alá.



2. Forgassa a tartót a konzol díszléc tetejére. Nyomja a tartó oldalát addig, amíg a felső szél be nem akad az ezüst díszléc fölé. Győződjön meg róla, hogy a perem szorosan illeszkedik a díszléc széléhez, és a szalag teljesen érintkezik.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Sierra EV (2024-2026)