



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó helyére kerülése után szabad rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Nyomja a mellékelt réstágító vékony végét a rések közé, az eszköztálca oldalfala és a felső díszléc közé, hogy kiszélesítse a rést az alsó sarok közelében.



2. Akassza be a tartó rövid alsó részének szélét a bal oldali pohártartó és a felső díszléc közötti részbe.

3. Húzza/Feszítse előre a tartót. Nyomja le a tartót, amíg a felső széle be nem akad/rögzül az eszköztálca tetején lévő részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Enclave (2025-2026)