

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Nyomja be a mellékelt hézagtagítót vékony végét a tálca fala és a díszléc közötti részbe, hogy kiszélesítse a hézagot. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza/beillesztse a tartó alsó élét a konzol oldalfalának részébe. Húzza fel a tartó tetejét, és akassza be a ferde élt a hézagtagító melletti részbe. Nyomja le a tartó tetejét úgy, hogy a ferde él teljesen bejusson a részbe. Húzza ki a hézagtagítót.



2. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



3. A tartó a konzol bal oldalán is felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado 1500 Series (2022-2026);
Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2024-2026)
- GMC Sierra 1500 Series (2022-2026); GMC Sierra
2500/3500 Series (2024-2026)