



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapi panelből.



1. Akassza a tartó felső részét a konzol szélére, a pohártartók előtti helyre.

2. Nyomja le a tartó tetejét, és befelé a tartó alsó részét úgy, hogy az alsó él a konzol kerete alá akadjon. Nyomja befelé és felfelé a tartó alját, hogy az él megfelelően a helyére kerüljön.



3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapi panelt a tartóra. Állítsa be az előlapi panelt a kívánt szögbe. Az előlapi panel felszerelhető a vezető vagy az utas részére is. Rögzítse az előlapi panelt a tartóra a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Murano (2025-2026)