

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést a tartó helyére illesztése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapi lemezből.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa a területet, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Igazítsa a tartó elülső élét a konzol borítójának elejéhez. Nyomja be a felső élt a konzol belső oldalán lévő részbe.



2. Nyomja be a mellékelt résnyitókat a konzol oldalfalának részébe, hogy a tartó mindkét oldalán kiszélesítse a rést. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja be az alját, amíg az alsó él a részbe nem pattan. Húzza ki a résnyitókat.

3. Helyezze a mellékelt záró alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapi lemezt a tartóra. Állítsa be az előlapi lemezt a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapi lemezt a tartóra a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Armada (2025-2026)