

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak a tartó helyére illesztése után rögzítsen. Ez a tartó két részből áll: egy előlapi panelből és egy tartóból.



1. Helyezze a mellékelt hézagnyitó keskeny végét a középkonzol oldalfalán lévő részbe, hogy szélesítse azt. Akassza a tartó alsó részén lévő szögletes élt a hézagnyitó melletti részbe. Húzza ki a hézagnyitót.



2. Nyomja a hézagnyitót a középkonzol teteje és az oldalfal közötti részbe. Húzza felfelé a tartó felső élét, és emelje át a konzol szélén. Akassza a tartó felső szögletes élét a hézagnyitó melletti részbe. Nyomja le a tartó tetejét, hogy a szögletes él teljesen a részbe kerüljön. Húzza ki a hézagnyitót.



3. Helyezze a mellékelt záró alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapi panelt a tartóra. Állítsa be az előlapi panelt a kívánt szögbe. Az előlapi panel felszerelhető a vezető vagy az utas számára is. Rögzítse az előlapi panelt a tartóhoz a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru WRX (2022-2026)