



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt csatlakoztatná a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/berendezést a tartó helyére illesztése után kell csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Igazítsa a tartót közvetlenül a konzol oldalfala előtt, ahol az felfelé ível. Nyomja be az alsó szélét a résbe, a közép konzol oldalfala alá. Húzza/Feszítse a tartó tetejét felfelé és a konzol tetejére anélkül, hogy megérintené a párnázott konzolkeretet. Támaszkodjon a felső széllel a konzol belső oldalfalához.



2. Helyezze a mellékelt záró alátétet a tartó tetején található mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Az előlap a vezető vagy az utas számára is felszerelhető. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.

3. Ez a tartó a konzol bal vagy jobb oldalára is felszerelhető.



4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Yukon (2025-2026)