

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket a ProClip tartó rögzítése előtt. Fontos, hogy először a tartót telepítse: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapi panelből és egy tartóból.



1. Igazítsa a tartót a kézifék kar és az üzemmód váltó kapcsoló közé, ahogy a képen látható. Akassza a tartó felső szélét a konzol keretének szélére.



2. Nyomja be a mellékelt hézagnyitó vékony végeit a közép konzol oldalfalának résekébe, hogy szélesítse a hézagot a tartó mindkét oldalán. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja az alsó élét a konzol oldalfala felé úgy, hogy az alsó él bepattanjon a hézagnyitók közötti részbe. Igazítsa a helyzetet úgy, hogy a tartó egyenesen és megfelelően üljön a részben. Húzza ki a hézagnyitókat.



3. Helyezze a mellékelt záróalátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapi panelt a tartóra. Állítsa be az előlapi panelt a kívánt szögbe. Az előlapi panel telepíthető úgy, hogy a vezető vagy az utas használhassa. Rögzítse az előlapi panelt a tartóhoz a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Compass (2022-2026)