

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Helyezze a mellékelt résnyitó vékony végét a résbe a középkonzol oldalfala alá, hogy kiszélesítse a rést. Akassza a tartó alsó részén található szögletes élt a résbe a résnyitó mellett. Nyomja felfelé a tartó alját, hogy a szögletes él teljesen a résbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



2. Helyezze a résnyitót a középkonzol teteje és a középkonzol oldalfala közötti részbe. Húzza felfelé a tartó felső élét, és emelje át a konzol szélén anélkül, hogy megérintené azt. Akassza a tartó felső szögletes élét a résbe a résnyitó mellett. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy a szögletes él teljesen a résbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején található mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Az előlap úgy is felszerelhető, hogy a vezető vagy az utas használhassa. Rögzítse az előlapot a tartóra a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Polestar 4 (2024-2026)