



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítást. Nyomja a tartó alsó szélét a középkonzol oldalfalának részébe.



2. Húzza fel a tartó felső részét, és akassza a felső szélét a középkonzokra.

3. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BYD Seal (2023-2026)