

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartó legyen felszerelve: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztításához, ahová a tartót felszerelik. Húzza le a ragasztószalag védőfóliáját. Akassza be a tartó alsó szélét a konzol oldalfalának pereme alá.



2. Húzza fel a tartó felső részét, és akassza a konzol pereme fölé.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Az előlap beállítható a vezető vagy az utas általi használatra. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 6e (2025-2026)