



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

Tisztítsa meg a felületet a műszerfal tetején a mellékelt alkoholos párnával, majd távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja / akassza a ProClip alsó részének szögletes szegélyét a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe!

2. Nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy annak szögletes szegélye bekattanjon a panel-keret és a párnázott műszerfal közötti részbe!



3. Nyomja a ProClip tetejét lefelé, hogy meggyőződjön arról, hogy a szögletes szegély teljesen bekattant a részbe, és a ragasztócsík a műszerfalhoz tapad!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Van (1978-1995)
- GMC Van (1978-1995)

