



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip bal oldali, szögletes szegélyét óvatosan a műszerfal két párnázott része / a műszerfal két oldalfala közötti részbe az 1-es pozíciónál! Nyomja a ProClip-et teljesen be, majd nyomja meg a jobb oldalát, hogy az azon található ragasztócsík a műszerfalhoz tapadjon!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo 850 (1992-1997)

