

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyissa ki a műszerfalon található rekeszt, majd a mellékelt réstágítót nyomja a légbefúvó paneljének kerete és a rekesz kerete közötti részbe az 1-es pozíciónál, hogy kitágítsa azt!



2. Nyomja a ProClip szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe az 1-es pozíciónál! Húzza ki a réstágítót!

3. Húzza a ProClip alsó részét lefelé, majd nyomja annak barázdált szegélyét a fabetétes klíma-szabályzó panel és a légbefúvó kerete közötti részbe a 2-es pozíciónál! Addig nyomja erősen, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (1991-1999)

