

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a műszerfal és a légbefúvó közötti részbe az 1-es pozíciónál! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szegélyét a műszerfal és a klíma-szabályzó panel közötti részbe a 2-es pozíciónál! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen GTI (1984-1991); Volkswagen Golf (1984-1991); Volkswagen Golf II (1984-1991); Volkswagen Jetta (1984-1991); Volkswagen Rabbit (1984-1991)

