

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a légbefúvó kerete és a rádió közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



2. Csúsztassa a ProClip-et balra! Megjegyzés: Ha a rés túl szűk, nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a részbe, hogy kitágítsa azt!

3. Nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy annak barázdált szegélye bekattanjon a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Cabrio (1996-2002); Volkswagen GTI (1998-1997); Volkswagen Golf (1996-1998); Volkswagen Golf III (1992-1998); Volkswagen Golf III Cabrio (1994-2002); Volkswagen Golf III Variant (1994-1999); Volkswagen Jetta (1996-1998); Volkswagen Rabbit (1996-1998); Volkswagen Vento



(1994-1998)