



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzítené.

1. Nyomja a ProClip alsó részén található rovátkolt élt a műszerfal párnázott része és a légbeömlő kerete közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, vagy nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja a ProClip felső részén található rovátkolt élt a légbeömlő kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, vagy nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (1993-1994); Ford Ranger (1993-1994)

