



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog a mellékelt alkoholos párnával! A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a műszerfal és a perem közötti részbe! Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip felső részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe!



2. Húzza a ProClip-et lefelé úgy, hogy annak felső, szögletes szegélye beakadjon a műszerfal alá! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Zárja be a kesztyűtartót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Corsa (1993-2000); Opel Tigua (1993-2000)

