

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyissa ki a műszerfalon található rekeszt, majd a mellékelt réstágítót nyomja a légbefúvó kerete és a rekesz kerete közötti részbe az 1-es pozíciónál, hogy kitágítsa azt! Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozíciónál a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Tartsa a ProClip-et vízszintesen, és nyomja az annak felső részén található szögletes szegélyt a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Húzza a ProClip alsó részét lefelé, majd akassza annak szögletes, ragasztócsíkkal ellátott szegélyét a műszerfal párnázott része és a légbefúvó alá a 2-es pozíciónál!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz SL-Class (1989-2002)

