



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt rögzíti a ProClipet, olvassa el az összes utasítást.

Nyissa ki a kesztyűtartót. Tisztítsa meg a konzol szélén található felületet a klímavezérlő panel mellett a mellékelt alkoholtartalmú kendővel. Húzza le a ProClip ragasztószalagjának védőfóliáját.



1. Nyomja be a ProClip bal oldalán található ívelt élt, ragasztószalaggal, a középkonzol panelkerete és a konzol széle közötti részbe.

2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a rovátkolt él bepattanjon a műszerfal és a kesztyűtartó kerete közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Celica (1994-1999)

