

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Tisztítsa meg a szegélyt a légbefúvó fölött a mellékelt alkoholos párnával és távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



1. Nyomja a ProClip barázdált szegélyének alsó sarkát a légbefúvó kerete és a műszerfal blokkja közti részbe!

2. Nyomja a ProClip bal felső oldalát úgy, hogy a barázdált szegély kilógó része a részbe csússzon! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére kattan! (Bizonyosodjon meg, hogy a ProClip felső részén lévő ragasztócsík még nem tapadt a szegélyhez!)



3. Állítsa be a ProClip pozícióját úgy, hogy a felső része a ragasztócsíkkal illeszkedjen a szegély vonalához, és nyomja le a ProClip-et a szegély irányába, hogy a ragasztócsík megfelelően odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 1+2 (1994-2004)