

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részén lévő szögletes szegélyt a klímazabályzó panel és a körülvevő panelkeret közti részbe!

2. Húzza a ProClip-et előre a légbefúvó irányába úgy, hogy a szögletes szegély beakadjon a klímazabályzó panel mögé!

3. Tolja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes szegély bekattanjon a panelkeret fölé, a panelkeret és műszerfal közti részbe!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (1994-2000)

