

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip barázdált részét a légbefúvó kerete és a műszerfal műanyag blokkja közti részbe az 1-es pozícióban! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a szegélynek a 2-es pozícióban a lehető legjobban odaragasztva azt!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo 740 (1991-1998); Volvo 940 (1991-1998)

