

TELEPÍTÉS

ProClip



Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről.

1. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő bordázott élt a párnázott műszerfal szél és a panel keret közötti részbe, amely a sztereó/klímavezérlés körül helyezkedik el. Nyomja addig, amíg nem látja, vagy hallja/érzi, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán lévő bordázott élt a konzol fala és a műszerfal közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, vagy hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Pickup (1992-1994); Chevrolet Silverado (1992-1994); Chevrolet Suburban (1992-1994); Chevrolet Tahoe (1992-1994)
- GMC C-series (1990-1994); GMC Sierra (1992-1994); GMC Suburban (1992-1994); GMC Yukon (1992-1994)

