



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe az 1-es pozícióban! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a ProClip alsó részét előre a ragasztócsík lehető legjobb tapadása érdekében a 2-es pozícióban!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo 850 (1992-1997)

