



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel-keret közti részbe!

2. Húzza a ProClip-et felfelé és csúsztassa teljesen balra!



3. Helyezze a ProClip felső részének szögletes peremét a párnázott szegély fölé, a párnázott szegély és a műszerfal közti részbe! Nyomja le a ProClip tetejét úgy, hogy a szögletes pereme a részbe kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Bronco (1992-1996); Ford F-Series 150 (1992-1996); Ford F-Series 250 (1992-1998); Ford F-Series 350 (1992-1998); Ford F-Series 450 (1992-1998)

