

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Megjegyzés: A ProClip a rádió-berendezés mentén bárhol elhelyezhető.



1. Tisztítsa meg a felületet a rádió-berendezés és a légbefúvó-panel kerete között a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a rádió-berendezés és a légbefúvó-panel kerete közti részbe! Nyomja be teljesen!

2. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a légbefúvó-panel kerete és a párnázott műszerfal közti rést a ProClip mellett!



3. Tolja a ProClip felső részét a panel-keret fölé úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a részbe a réstágító mellett! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (1995-2001); Ford Explorer Sport (1995-2005); Ford Explorer Sport Track (2000-2006); Ford Ranger (1999-1998); Ford Sport Track (2001-2007)



- Mazda Truck (B-series) (1995-2005)
- Mercury Mountaineer (1995-2001)