



TELEPÍTÉS

ProClip



A ProClip az autó szellőzőnyílásai vagy a sztereó közé szerelhető.

1. Nyomja be a ProClip alsó részén található ívelt élt a műszerfal pereme és a panel kerete közötti részbe.



2. Nyomja előre és felfelé a ProClip felső részét, hogy a rovátkolt él a panel kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Crown Victoria (1995-2012)
- Mercury Grand Marquis (1995-2010); Mercury Marauder (2003-2005)

