



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja/akassza a ProClip alsó részének szögletes peremét a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel-keret közti részbe!

2. Csúsztassa a ProClip-et balra!



3. Nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy a lapos pereme a ragasztócsíkkal a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret közti részbe kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Crown Victoria (1995-2012)
- Mercury Grand Marquis (1995-2010); Mercury Marauder (2003-2005)

