



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip alsó, szögletes szegélyű részét a műszerfal műanyag blokkja és a keskeny panel-keret közötti részbe!

2. Csúsztassa jobbra a ProClip-et és húzza felfelé!



3. Helyezze a ProClip felső, szögletes szegélyű részét a műanyag blokk szegélye mögé a szegély és a műszerfal közötti részbe! Nyomja le a ProClip tetejét, hogy annak szögletes szegélye belekerüljön a részbe!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Bronco (1992-1996); Ford F-Series 150 (1992-1996); Ford F-Series 250 (1992-1998); Ford F-Series 350 (1992-1998); Ford F-Series 450 (1992-1998)

