

TELEPÍTÉS

ProClip



1. Nyomja be a ProClip alsó részének ívelt élét a légbeömlő kerete és a faberakás közötti részbe.

2. Nyomja előre a ProClip tetejét úgy, hogy a rovátkolt él a műszerfal pereme és a faberakás közötti részbe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (1995-2002);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (1995-2002);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (1995-2003)

