

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

Tisztítsa meg a felszínt a légbefúvó kormánykerékhez legközelebb eső, alsó részénél! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



1. Nyomja a ProClip felső részét a rádió és az azt körülvevő keret közötti részbe!

Állítsa a légbefúvót lefelé!



3. Nyomja meg kissé a ProClip felső és alsó részét egyszerre! Nyomja a ProClip alsó, ragasztócsíkkal ellátott részét a légbefúvó alá, a légbefúvó nyílásába! Nyomja lefelé az alsó részt, hogy a ragasztócsík megragadjon!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Brava (1995-2002); Fiat Bravo (1996-2007); Fiat Marea (1997-2007)

