



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip felső, barázdált élét a légbefúvó paneljének kerete és a műszerfal műanyag blokkja közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



2. Nyomja a ProClip alsó, barázdált élét légbefúvó paneljének kerete és a műszerfal műanyag blokkja közötti részbe úgy, hogy egyszerre lefelé és befelé is nyomja azt!

3. Ha nem került a ProClip teljesen a részbe, akkor nyomja előre az alsó részét, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus SC Series (1992-2000)

