

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es és a 2-es pozíciónál a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ProClip mindkét ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip alsó részén található ívelt élét a rádió és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe az 1-es pozíciónál!

3. Húzza a ProClip-et előre a műszerfal felé és nyomja az annak hosszú felső részén található szögletes élét a 2-es pozíciónál lévő részbe! Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a helyére kattanjon!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac Firebird (1993-2003); Pontiac Trans Am (1993-2003)

