

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Lazítsa meg a csavart az műszerfal keretében csavarhúzó segítségével! A mellékelt réstágító keskeny részét nyomja a panel kerete és a műszerfal műanyag blokkjának kiálló része közötti részbe, hogy kitágítsa azt!



2. Nyomja a ProClip alsó részén található ívelt élet a műszerfal és az azt körülvevő fabetétes panel kerete közötti részbe! Csúsztassa a ProClip-et előre, a műszerfal kiálló része felé!



3. Nyomja felfelé és előre a ProClip felső részét, hogy annak szögletes éle bekattanjon a panel kerete és a műszerfal műanyag blokkjának kiálló része közötti részbe a réstágító mellett! Húzza ki a réstágítót és húzza meg a csavart!

4. a ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (1996-1998)

