

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel-keret közötti részbe!



2. Húzza a ProClip-et előre és felfelé a légbefúvó felé, hogy annak szögletes éle beakadjon a klíma-szabályzó panel mögé!

3. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a légbefúvó-panel kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe! Nyomja addig, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Tacoma (1995-2004)

