

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip-et a klíma-szabályzó panel feletti szegélyhez és nyomja az alsó részét előre, hogy annak szögletes éle bekattanjon a klíma-szabályzó panel és a szegély közötti részbe!



2. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy annak szögletes éle bekattanjon a szegély és a légbefúvó kerete közötti részbe!

3. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota T100 (1995-1998)

