

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részén található ívelt élet a rádió és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe!

2. Húzza a ProClip-et előre, a légbefúvó szegélye / mérő része felé!



3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy annak szögletes éle a panel kerete és a mérő rész közötti részbe kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avalon (1995-1999)

