

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem: Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

Megjegyzés: A ProClip az autó szellőzőnyílásának teljes szélességében bárhová elhelyezhető.



1. Tisztítsa meg a felületet az alkoholos törlőkendővel a szellőzőnyílás panel túlnyúlása és a klímavezérlő gomb panelje közötti résnél. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegét. Válassza ki a kívánt pozíciót a szellőzőnyílás felett, és nyomja be a ProClip felső részének szögletes élét a szellőzőnyílás kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe.

2. Nyomja be a ProClip alsó részének vékony élét, a ragasztószalaggal, a szellőzőnyílás panel túlnyúlása és a klímavezérlő gomb panelje közötti részbe.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Integra (2003-2002)
- Acura Integra (1993-2001)

