



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó, barázdált részét az 1-es pozíciónál található részbe!

2. Akassza a ProClip felső, szögletes szegélyét a légbefúvó feletti részbe a 2-es pozíciónál!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 406 (1996-2003)

