



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító vékony végét nyomja a légbefúvó kerete alatti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip alsó, barázdált részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágítót a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe! Nyomja a ProClip felső részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (1996-2003); Volkswagen T4 Transporter/Pickup (1996-2002)

