

# TELEPÍTÉS

## ProClip



A ProClip használható mind a Convertible, mind a Coupe/Wagon típusokba, attól függetlenül, hogy a központi műszerfal fabetétes-e.

Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!

1. Helyezze a ProClip-et a központi műszerfal-konzol kerete fölé!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét előre úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a központi műszerfal-konzol kerete mögé a konzol falánál!

3. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW Z3 (1996-2002)

