

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja a ProClip alsó részének rovátkolt szélét a légbeömlő panel kerete és a középső műszerfal panel kerete közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattant. Ha a rés nagyon szűk, nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a ProClip melletti részbe, hogy szélesítse a rést.



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes széle bepattanjon/beakadjon a panel kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattant. Ha a rés nagyon szűk, nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a ProClip melletti részbe, hogy szélesítse a rést.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Colt (1996-2004); Mitsubishi Lancer (2002-2001); Mitsubishi Mirage (1996-2001)

