



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip felső részét a légbefúvó feletti részbe az 1-es pozíciónál!

2. Nyomja a ProClip alsó részét a légbefúvó alatti részbe a 2-es pozíciónál!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Berlingo (1997-2002)
- Peugeot Partner (1997-2002)

