

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részén található bordázott élt a műszerfal és a légbeömlőt körülvevő panel közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.



2. Akassza a ProClip felső részét a légbeömlőt körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy a szögletes él megfelelően a helyére akaszkodjon, és a ragasztószalag rögzüljön.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (1997-2000)

