

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip-et a központi műszerfalra a klíma-szabályzó mellé, majd nyomja annak szögletes szegélyét a panel-keret és a központi műszerfal konzol közötti részbe!



2. Nyomja a ProClip-et balra úgy, hogy annak bal oldali, szögletes szegélye bekattanjon a konzol szegélye mögé!

3. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E36 (1991-1998)

